

# オフツール 取扱説明書

オフツールをチューブの外周に沿って、ガイド部分をチューブに当ててください。チューブを継手本体の奥まで再度押し込み、チューブの外周に沿わせたオフツールをリリーススリーブに押し付けながら、ねじらずに真っ直ぐに引き抜いてください。



- ⚠ 注意** チューブを継手本体の奥へ押し込まず、リリーススリーブを完全に押さえない不十分な状態でチューブを引っ張ったりねじったりすると、チューブが抜けなくなることがあります。
- ⚠ 注意** チューブの取り外しを行う場合は必ずチューブ内の圧力をゼロにしてください。

チューブ

クリップ  
チューブ

加工チューブ

プッシュ  
継手

クイック  
継手

クリップ  
ケミファイ  
継手

竹の  
継手

制御  
リリース

治具  
付属品

技術資料

参考資料