

## 101シリーズ


(参考)

ねじ部やチューブ接続部の取扱いについては、プッシュワンシリーズやクイックシリーズなど、仕様に合った取扱説明書をご参照ください。

- 注意 カプラーとニップルは、回転させて使用しないでください。
- 注意 最高使用圧力以下で使用してください。
- 注意 過大な曲げ応力や引張力の加わった状態で使用しないでください。

### 1 カプラーとニップルの接続


カプラー側の残圧をゼロにしてください。次に接続部分に異物がないことを確認し、カプラー側のスリーブを引かずにそのままニップルへ接続してください。



- 警告 残圧を抜く時に、バルブ先端をハンマー等で叩かないでください。破損する場合があります、非常に危険です。
- 注意 残圧を抜かずに接続すると、バルブを破損することがあります。
- 注意 接続時は、カプラーとニップルが真直ぐになるようにしてください。
- 注意 カプラーを持って接続する場合は、スリーブ部分を持たずに接続してください。

### 2 カプラーとニップルの分離

残圧をゼロにしてください。次に、カプラー側のスリーブを引ながら、カプラーまたはニップルを分離方向に引き抜きます。



- 警告 残圧を抜かずに分離しようとすると、本体を破損だけでなく、事故に繋がる場合があります。ご注意ください。

## 103シリーズ

(参考)

ねじ部やチューブ接続部の取扱いについては、プッシュワンシリーズやクイックシリーズなど、仕様に合った取扱説明書をご参照ください。

- 注意 カプラーとニップルは、回転させて使用しないでください。
- 注意 最高使用圧力以下で使用してください。
- 注意 過大な曲げ応力や引張力の加わった状態で使用しないでください。

### 1 カプラーとニップルの接続

カプラー側の残圧をゼロにしてください。次に接続部分に異物がないことを確認し、カプラー側のスリーブを引かずにそのままニップルへ接続してください。



- 警告 残圧を抜く時に、バルブ先端をハンマー等で叩かないでください。破損する場合があります、非常に危険です。
- 注意 残圧を抜かずに接続すると、バルブを破損することがあります。
- 注意 接続時は、カプラーとニップルが真直ぐになるようにしてください。
- 注意 カプラーを持って接続する場合は、スリーブ部分を持たずに接続してください。

### 2 カプラーとニップルの分離

残圧をゼロにしてください。次に、カプラー側のスリーブを引ながら、カプラーまたはニップルを分離方向に引き抜きます。



- 警告 残圧を抜かずに分離しようとすると、本体を破損だけでなく、事故に繋がる場合があります。ご注意ください。